

Montageanleitung Hartschaumisolierung

<p>1 Transporthinweise:</p> <p>Der Transport des Behälters zum Aufstellungsort darf nur mit demontierter PU-Hartschaumisolierung erfolgen. Das Kippen des Behälters mit montierter PU-Hartschaumisolierung ist untersagt, da es hier zu Beschädigungen der Isolierung kommen kann.</p>	<p>2</p> <p>Speicher an den vorgesehenen Aufstellort bringen</p>
<p>3</p>  <p>Passen Sie die Bodenisolierung unter dem Speicher an.</p>	<p>4</p>  <p>Hartschalen aus PU-Hartschaum an den Speicher stellen.</p>
<p>5</p>   <p>Den beigefügten Dichtstreifen beidseitig zwischen Nut/Feder-Verbindung der PU-Hartschalen einfügen und fixieren. Danach PU-Deckel aufsetzen.</p>	

6



Den PVC-Mantel um die PU-Hartschalen legen und mit dem Reißverschluss verschließen.

Die PVC-Deckschicht muss bei normaler Raumtemperatur montiert werden

7



Anschließend die beiliegenden Rosetten an die Stutzen anbringen. Danach Abdeckhaube aufsetzen – FERTIG!

WICHTIG: Bitte beachten Sie alle Planungs-, Montage- und Inbetriebnahme Anleitungen. Diese stehen für Sie jederzeit unter <http://akotec.eu/downloads/> zur Verfügung.